



### Montage

1. Montagekappe vom Ventilunterteil abnehmen.
2. Haltemutter am Thermostat-Regelkopf ganz zurückdrehen.
3. Thermostat-Regelkopf auf höchste Temperatureinstellung drehen = Stellung 5 = offen.
4. Thermostat-Regelkopf auf Ventilunterteil (1) stecken -Richtmarke (2) muss oben stehen.
5. Haltemutter mit Hakenschlüssel festdrehen. (Hakenschlüssel Best.-Nr. 301000.800) Thermostat-Regelkopf der Baureihe 320 K mit Gabelschlüssel festdrehen.
6. Eine Sicherungshalbschale (3) von oben auf den Thermostat-Regelkopf aufstecken und mit der zweiten Halbschale von unten zusammendrücken, bis beide eingerastet sind.

Soll der Thermostat-Regelkopf auf eine bestimmte Stellung begrenzt oder blockiert werden, so muss die Einstellung vor der Montage der Behördenkappe (Sicherheitsschalen) vorgenommen werden.

**Hinweis:** Der Thermostat-Regelkopf **320 B** (Behördenausführung) hat **keine** Nullstellung. Der Memory-Clip kann nicht verwendet werden.

Hinweise zur Montage und Bedienung der Thermostat-Regelköpfe 320 ... entnehmen Sie bitte der Montage- und Gebrauchsanleitung.

### Demontage

Durch die Aussparung (5) seitlich an den Sicherheitsschalen (3) mit Schraubendreher (Klingenbreite max. 3 mm) Haltenocken (4) herausdrücken und die Sicherheitsschalen nach oben bzw. nach unten hin abnehmen.